Warranty: Garantie:

TOILET LIMITED WARRANTY

This toilet comes with a limited lifetime warranty on chinaware, a limited 5 year warranty on all mechanical parts of the toilet, and a limited 1 year warranty on the toilet seat if included with product. If inspection of this AS America, Inc. ("American Standard") plumbing product, inclusive of the chinaware and all mechanical parts, confirms that it is defective in materials or workmanship, American Standard will repair or, at its option, exchange the product for the same or a similar model.

This limited warranty applies only to the original purchaser and installation of the products. In the event of a limited warranty claim, proof of purchase will be required

For this warranty to become effective, the warranty registration process must be completed via the internet or telephone per the warranty registration instructions.

This limited warranty does not apply to commercial installations. The warranty for commercial installations is 5 years on chinaware, 5 years on mechanical parts, and 1 year on the

This warranty does not apply to local building code compliance. Since local building codes vary considerably, the purchaser of the product should check with a local building or plumbing contractor to ensure local code compliance before installation

This warranty will be void if the product has been moved from its initial place of installation; if it has been subjected to faulty maintenance, abuse, misuse, accident or other damage: if it was not installed in accordance with American Standard's instructions; or if it has been modified in a manner inconsistent with the product as shipped by

WARNING: This warranty DOES NOT COVER any damages caused by the use of in-tank cleaners. These products can seriously corrode the fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage. American Standard will not be responsible or liable for any damage caused by the use of in-tank cleaner

American Standard's option to repair or exchange the product under this warranty does not cover any labor or other costs of removal or installation including any costs of any surrounding material such as tile or marble. American Standard is not responsible for any other incidental or consequential damages attributed to a product defect or to the repair or exchange of a defective product, all of which are expressly excluded from this warranty. (Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, so this exclusion may not apply to you.)

This warranty gives you specific rights. You may have other statutory rights that may vary from state to state or province to province, in which case this warranty does not affect such statutory rights.

In the United States: P.O. Box 6820 Piscataway, New Jersey 08855 Attention: Director of Customer Care For residents of the United States, warranty information may also be obtained by calling the following toll free number: (800) 442-1902

In Canada: AS Canada, ULC 5900 Avebury Rd. Mississauga, Ontario Canada L5R 3M3

Toll Free: (800) 387-0369

In Mexico:
American Standard B&K Mexico S. de R.L. de C.V. Via Morelos #330 Col. Santa Clara Ecatepec 55540 Edo. Mexico

Toll Free: 01-800-839-1200

PLEASE COMPLETE AMERICAN STANDARD WARRANTY REGISTRATION PROCESS AND SAVE THIS WARRANTY INFORMATION

Registration of the toilet must be completed for this warranty to become effective. Your registration will make it easier to contact you in the event of a product recall.

INSTRUCTIONS: Register your toilet at www.americanstandard.com. Please save your proof of purchase (sale receipt).

If you need assistance or do not have access to our website, please contact American Standard Customer Care at: (800) 442-1902. An American Standard representative will assist in completing the warranty registration.

* In California, your warranty rights remain intact even if you do not complete the registration process.

THIS WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE FROM ORIGINAL CONSUMER PURCHASER.

GARANTIE LIMITÉE SUR LA TOILETTE

Cette toilette comporte une garantie à vie limitée sur la porcelaine, une garantie limitée de 5 ans sur toutes les pièces mécaniques de la toilette, et une garantie limitée de 1 an sur le siège de toilette si celui-ci est compris avec le produit. Si une inspection de ce produit d'AS America Inc. (« American Standard »), incluant la porcelaine et toutes les pièces mécaniques, confirme un défaut de matériel ou de main-d'œuvre, American Standard réparera, ou, à sa discrétion, remplacera le produit par un modèle semblable.

Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur original et à l'installation de ces produits. Suite à une réclamation de garantie limitée, une preuve d'achat sera exigée. Veuillez

Cette garantie est en vigueur si le processus d'enregistrement de la garantie a été achevé par Internet ou par téléphone, selon les consignes d'enregistrement de la garantie.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux installations commerciales. La garantie pour les installations commerciales est de 5 ans sur la porcelaine, 5 ans sur toutes les pièces mécaniques de la toilette, et une garantie limitée de 1 an sur le siège de toilette si celui-ci est compris avec le produit.

Cette garantie limitée ne s'applique pas au respect des codes locaux du bâtiment. Comme les codes locaux du bâtiment varient considérablement, l'acheteur de ce produit doit vérifier auprès d'un sous-traitant en plomberie ou en bâtiment local pour s'assurer le code local est respecté avant l'installation.

Cette garantie limitée sera nulle si le produit a été déplacé de son lieu d'installation initial; s'il a été assujetti à un entretien déficient, un usage abusif, un usage impropre, un accident ou autres dommages; s'il n'a pas été installé conformément aux consignes d'American Standard; ou s'il a été modifié d'une façon ne convenant pas au produit expédié par American

MISE EN GARDE: Cette garantie NE COUVRE PAS les dommages causés par l'utilisation de produits de nettoyage de réservoir. Ces produits peuvent corroder sérieusement les raccords du réservoir. Les dommages peuvent causer une fuite et des dégâts matériels. American Standard ne peut être tenue responsable des dommages causés par

L'option d'American Standard de réparer ou de remplacer le produit en vertu de cette garantie limitée ne couvre pas les frais de main-d'œuvre ou autres frais de retrait ou d'installation. American Standard ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou accessoires attribuables à une défectuosité du produit ou à la réparation ou au remplacement d'un produit défectueux, ceux-ci étant expressément exclus de cette garantie limitée. (Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de garanties limitées tacites, alors cette exclusion ne s'applique peut-être pas à vous.)

Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Vous jouirez peut-être d'autres droits qui varient d'une province à l'autre, dans lequel cas cette garantie limitée n'affecte pas ces droits légaux.

Aux États-Unis: American Standard Brands P.O. Box 6820

Piscataway, New Jersey 08855 Attention: Directeur du Service à la clientèle Les résidents des États-Unis peuvent aussi obtenir des informations à propos de la garantie en composant le numéro sans frais (800) 442-1902

Au Canada: AS Canada, ULC 5900 Avebury Rd. Mississauga, Óntario Canada L5R 3M3 Sans frais: (800) 387-0369 Au Mexique : American Standard B&K Mexique S. de R.L. de C.V. Via Morelos nº 330 Col. Santa Clara Ecatepec 55540 Edo. Mexique

VEUILLEZ ACHEVER LE PROCESSUS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE D'AMERICAN STANDARD ET CONSERVER CES RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE.

l'enregistrement de la toilette doit être achevé pour que la garantie soit valide. Ainsi, il sera plus facile de vous contacter dans l'éventualité IMPORTANT:

CONSIGNES:

procédez à l'enregistrement de la toilette au www.americanstandard.com. Veuillez conserver votre preuve d'achat (coupon de caisse).

Si vous avez besoin d'aide pour accéder à notre site Web, veuillez contacter le service à la clientèle d'American Standard au: (800) 442-1902 Un représentant d'American Standard vous aidera à procéder à l'enregistrement de la garantie.

* En Californie, vos droits de garantie ne changent pas, même si vous ne procédez pas à l'enregistrement du produit.

CETTE GARANTIE NE PEUT ÊTRE TRANSFÉRÉE PAR L'ACHETEUR ORIGINAL DU PRODUIT.

Ravenna® 3 Dual Flush 3383.516ST

OWNERS MANUAL MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



No Tools Installation Installation Sans Outils

THANK YOU.

You have purchased a high performance dual flush toilet featuring the latest innovations from American Standard. This water saving toilet offers two flush choices - 1.6 gallons per flush for solids or 1.0 gallon per flush for liquids. This toilet is also rated highest for flush performance according to the industry's standard (MaP*) testing on it's 1.6 gpf setting.

In addition to great performance, your new toilet also features a patented, permanent EverClean® surface, which inhibits the growth of stain and odor-causing bacteria, mold and mildew on the entire toilet surface. The bowl will also stay cleaner with the PowerWash™ bowl cleaning.

At American Standard we continually work harder at making your life easier. With that in mind, we have designed this toilet with our unique "no tools installation" system, so you can feel confident that you have done the job right. Welcome to **style that works better**™ for you.

MERCI.

Vous avez acheté une toilette à double-chasse à haute-performance, équipée de les dernières nouveautés du développement du produit d'American Standard. Cette toilette d'économie d'eau offer deux chasses d'eau - 1,6 qpc pour les solides ou 1.0 apc pour les liquides. S'est classée première en termes de rendement des chasses d'eau selon tests de rendement maximal réalisés par le laboratoire (réglage 1,6gpc).

En plus de la performance supérieur, votre nouvelle toilette est accompagné d'un surface brevetée 'EverCleanMD' extrêmement lisse qui empêche l'accumulation de la saleté et freine la croissance des bactéries et de la moisissure qui causent taches et odeurs sur la surface totale. La cuvette aussi restera plus propre avec le rebord PowerWash^{MC} qui nettoie la cuvette à chaque chasse.

Chez American Standard, nous travaillons avec acharnement pour vous faciliter la vie. Nous avons donc conçu cette toilette avec notre système d'installation unique ne nécessitant aucun outil, afin que vous puissiez procéder à l'installation en toute confiance et joindre le style that works better™ pour vous.

*MaP testing performance by IAPMO R&T Lab. MaP Report administered by Veritec Consulting, Inc. and Koeller and Company Exécution d'essai de carte par IAPMO R&T Laboratoire. Tracez le rapport administré par Veritec Consulting, Inc. et Koeller et Com





Model 3383.516ST shown.

Style That Works Better

The Total Bathroom La Salle De Bain Complète



Style Style

Performance Rendement

Innovation Innovation





 Our bath faucets feature easy to install pre-assembled Speed Connect® drains

Nos robinets de salle de bain comportent des renvois Speed Connect® pré-montés et faciles à installer.

SHOWERHEADS

 Select models use 40% less water while providing an invigorating experience

TÊTES DE DOUCHE

 Choisissez des modèles qui utilisent 40% moins d'eau tout en vous permettant de prendre une douche vivifiante.

SINKS & VANITY TOPS

- Select models feature permanent EverClean[®] antimicrobial surface
- Shapes and sizes for any decor including drop-in, undermount, above-counter, wall hung and pedestals

LAVABOS ET DESSUS DE VANITÉ

- Choisissez des modèles comprenant la surface antimicrobienne permanente EverClean®.
- Les formes et les dimensions conviennent à tous les décors, notamment les modèles sur piédestal, muraux, au-dessus du comptoir, sous le comptoir et instantanés.

WHIRLPOOLS & AIRBATHS

- Innovative features provide a luxurious, relaxing spa experience
- Enjoy peace of mind with free, in-home service including parts and labor from our Limited Lifetime Warranty

BAINS À REMOUS ET BAINS D'AIR

- Les caractéristiques innovatrices procurent une expérience luxueuse et relaxante, comparable à celle d'une station thermale.
- Notre garantie à vie limitée assure votre tranquillité d'esprit, puisque vous aurez au service à domicile gratuit, pièces et main-d'œuvre comprises.

Stays Cleaner Longer

EverClean® antimicrobial surface inhibits the growth of stain and odor causing bacteria

Desagüe De Lavabo Speed Connect®

Speed Connect® Drains







DONE!

C'EST FAIT



For more info visit us at www.americanstandard.ca

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.americanstandard.ca



Save Water, Save Money

Your American Standard toilet purchase may qualify for a rebate from your local county, city or water district. Visit www.responsiblebathroom.com/connection/rebates/ to find participating cities/counties in your state.

THE RESPONSIBLE BATHROOM

Making the right choice doesn't require sacrifice. The average family of four can save more than 33,000 gallons a year simply by installing water efficient American Standard toilets, showers and faucets. Learn more with interactive tools and information at

Économisez L'eau, Économisez De L'argent

Votre achat de toilette American Standard peut être admissible à une remise de votre comté, ville ou district.

Visitez le www.responsiblebathroom.com/connection/rebates/ afin connaître les villes/comtés participants dans votre province.

UNE SALLE DE BAIN RESPONSABLE

Faire le bon choix n'implique pas nécessairement des sacrifices. Une famille moyenne de 4 personnes peut économiser plus de 33 000 gallons d'eau par année en installant des toilettes, douches et robinets American Standard. Pour en savoir davantage sur les outils interactifs, visitez le www.responsiblebathroom.com.



American Standard has more WaterSense® certified toilets with maximum flushing performance than any other manufacturer -That's a lot of clog-free conservation.

De tous les fabricants, American Standard a le meilleur selection des toilettes de rendement maximal, certifiées WaterSense^{MC} - La chasse économique sans engorgement.

Troubleshooting Guide Guide de Dépannage

See Step 9 For Diagram

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Does not flush	a. Water supply valve closed.b. Supply line blocked.c. Flush valve chain too loose or disconnected.d. Sand or debris lodged in water control.	 a. Open valve and allow water to fill tank. b. Shut off water supply, disconnect supply line and inspect all gaskets and washers. Reassemble. c. Readjust chain length as required. d. Shut off water supply. Remove cap and clean as per Fluidmaster maintenance instructions at: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf
Poor or sluggish flush	 a. Bowl water level too low. b. Supply valve partly closed. c. Partially clogged trapway and/or drain pipe and/or vent. d. Supply pressure too low. 	a. Check that refill tube is connected to water control and inserted into overflow tube without being kinked or damaged. b. Open supply valve fully. Be sure that proper supply tube size is used. c. Remove obstruction. Consult a plumber if necessary. d. Normal supply pressure must be at least 20 psi.
Toilet leaks	a. Poor supply line connection. b. Poor bowl to tank/floor connection.	a. Review Step 8 of installation procedure. b. Review Step 1 through 6 of installation procedure.
Toilet does not shut off	a. Flapper seal leaking or deformed.b. Sand or debris lodged in water control.c. Flush valve chain too tight, holding flapper open.	a. Clean debris from seal surface. Replace flapper seal as needed. b. Shut off water supply. Remove cap and clean as per Fluidmaster maintenance instructions at: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf c. Readjust chain length as needed.
Toilet bowl rocks after installation	a. Wax ring not fully compressed.b. Floor not level.	a. Retighten bowl-to-floor knobs. b. Use toilet shims and /or place a bead of caulk around the base of the toilet.

For Repair Parts List, See Under Tank Lid.

Voir le schéma à l'étape 9

Problème	Cause/problème	Mesure corrective
L'eau ne chasse pas	 a. Alimentation de l'eau fermée. b. Tuyau d'alimentation bloqué. c. Chaîne du robinet de chasse d'eau desserrée ou débranchée. d. Sable ou débris logé dans le régulateur de débit d'eau. 	 a. Ouvrir le robinet pour permettre à l'eau d'entrer dans le réservoir. b. Fermer le robinet, débrancher le tuyau du réservoir et vérifier les joints et rondelles. Réassembler le tout. c. Ajuster la longueur de la chaîne si nécessaire. d. Couper l'alimentation en eau. Enlever le capuchon et nettoyer selon les consignes d'entretien de Fluidmaster au www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf
Chasse faible ou paresseuse	 a. Niveau d'eau de la cuvette trop bas. b. Robinet d'alimentation partiellement fermé. c. Siphon ou tuyau de chute ou orifice bouché. d. Pression d'eau à l'entrée trop faible. 	 a. Vérifier que le tube de remplissage est raccordé au régulateur de débit d'eau et inséré dans le tuyau de trop-plein sans être entortillé ou endommagé. b. Ouvrir le robinet d'alimentation complètement. S'assurer aussi que la dimension des tuyaux est appropriée. c. Éliminer l'obstruction. Consulter un plombier, si nécessaire. d. La pression devrait normalement atteindre au moins 20 lb/po2.
Fuite de la toilette	a. Mauvais raccordements des tuyaux d'alimentation.b. Mauvaise installation de la cuvette sur le plancher.	a. Revoir l'étape 8 pour la procédure d'installation.b. Revoir les étapes 1 à 6 pour la procédure d'installation.
L'eau ne s'arrête pas	 a. Le garde d'eau du clapet fuit ou est déformé. b. Sable ou débris logé dans le régulateur de débit d'eau. c. La chaîne de la chasse d'eau est trop serrée, en tenant le clapet ouvert. 	 a. Nettoyer les débris de la surface du garde d'eau. Remplacer le clapet si nécessaire. b. Couper l'alimentation en eau. Enlever le capuchon et nettoyer selon les consignes d'entretien de Fluidmaster au www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf c. Ajuster la longueur de la chaîne si nécessaire.
La cuvette bouge après l'installation	a. L'anneau de cire n'est pas bien comprimé.b. Le plancher n'est pas de niveau.	 a. Resserrer les boutons fixant la cuvette au plancher. b. Utiliser les cales de toilette et/ou mettre une petite quantité de mastic isolant autour de la base de la toilette.

Pour consulter la liste des pièces de rechange, vois le couvercle sous le réservoir.

ADJUSTMENTS

- a. Adjust water level. Water level should be adjusted to level indicated on tank by adjusting float cup using water level adjustment knob.
- b. Flush Valve Setting Adjustments:

	Flush Valve Setting Adjustments		
Full Flush Adjustment	4		
Lite Flush Adjustment	4.5		

NOTE: All other settings will result in either more or less water and are not recommended

- To remove Flush Valve, apply slight downward pressure and twist it until the flush valve disengages from the
- To reinstall Flush Valve, reverse the above procedure.

AJUSTEMENTS

- a. Ajuster le niveau de l'eau. Ce dernier doit correspondre au niveau indiqué sur le réservoir en réglant la hauteur du flotteur utilisant le bouton d'ajustement de niveau de l'eau.
- b. Réglage des paramètres de la valve de chasse

	Réglage des paramètres de la valve de chasse		
Réglage chasse complète	4		
Réglage chasse lite	4.5		

REMARQUE: Tous les autres réglages se traduiront par plus ou moins d'eau et ne sont

- Pour retirer la valve de chasse, appuyer avec une légère pression et faire pivoter jusqu'à ce que la valve de chasse sorte de la baïonnette.
- Pour reposer le robinet de chasse, inverser la procédure.

FLUSH BUTTONS ON TANK


VALVE

Pressing both buttons at once will flush the low flush amount of 1.0 gal/flush or 3.8 L/flush. The Lite Flush Button (with 3 dots) should line up over the blue actuator on the flush tower in the tank. The Full Flush Button (with 9 dots) should line up over the white actuator on the flush tower in the tank.

WATER SUPPLY LINE

Lite Flush Button (with 3 dots) for liquid waste.

- 1.0 gal/flush 3.8 L/flush
- Bouton petit débit (avec 3 points) nour déchets liquides.
- 1 gallon par chasse
- 3,8 litres par chasse



BAYONET RELEASE

_SILICONE SEAL

Full Flush Button (with 9 dots) for solid waste.

1.6 gal/flush

BOUTONS DE CHASSE SUR LE RÉSERVOIR

6 L/flush

Bouton compléte débit (avec 9 points) pour déchets solides.

Le réservoir de 1 gallon ou 3.8 I par chasse est complètement évacué

lorsque les deux boutons sont appuyés en même temps. Le bouton lite

débit (avec 3 points) doit être aligné avec l'actionneur bleu sur la tour

d'évacuation du réservoir. Le bouton compléte débit (avec 9 points) doit

être aligné avec l'actionneur blanc sur la tour d'évacuation du réservoir.


- 1,6 gallon par chasse
- 6 litres par chasse

If the bowl still does not flush properly after following the steps outlined in the troubleshooting guide, remove the tank lid and push one of the flush buttons on top of the flush valve in the tank. If the flush appears to be normal, you will need to adjust the length of the threaded rods for the push buttons mounted on the tank lid with the settings as follows:

- 1. Turn the lid upside down.
- 2. Loosen the black plastic lock nut.
- 3. Adjust the white threaded rod one turn counterclockwise.
- 4. Re-tighten the black plastic lock nut.
- 5. Put lid back on tank and test the flush. If it is still not flushing properly, repeat steps 1 through 4 until the problem is resolved.
- 6. If one counterclockwise turn is too much and causes the flush valve to stay open, adjust 1/2 turn clockwise and return to step 4.

Si la cuvette toujours ne rince pas correctement après avoir suivi les étapes décrites du guide de dépannage, n'enlève pas le couvercle de réservoir et ne pousse pas un des boutons affleurants sur la soupage de vidange dans le réservoir. Si l'éclat semble être normal, vous devrez ajuster la longueur des tiges filetées aux boutons poussoirs montés sur le couvercle de réservoir avec les arrangements comme suit :

- 1 Tourner le couvercle à l'envers
- 2. Desserrer le contre-écrou en plastique noir.
- 3. Tourner la tige filetée blanche d'un tour dans le sens antihoraire.
- 4. Resserrer le contre-écrou en plastique noir.
- 5. Remettre le couvercle sur le réservoir et faire un essai. Si l'évacuation ne se fait toujours pas correctement, répéter les étapes de 1 à 4 jusqu'à ce que le problème soit résolu.
- 6. Si un tour dans le sens antihoraire est de trop et que la valve de chasse reste ouverte, faire un demi tour dans le sens horaire et revenir à l'étape 4.



Care and Cleaning / Entretien et Nettoyage

When cleaning your toilet, wash it with mild, soapy water, rinse thoroughly with clear water and dry with a soft cloth. **WARNING**: Do not use in-tank cleaners. These products can seriously corrode fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage. American Standard shall not be responsible or liable for any damage caused by the use of in-tank cleaners.

Pour nettoyer votre toilette, laver avec de l'eau et un savon doux, rincer abondamment à l'eau claire et essuyer avec un chiffon doux. ATTENTION: Ne pas utiliser de nettoyants à l'intérieur du réservoir. Ces produits peuvent endommager gravement la robinetterie dans le réservoir. Ces dommages peuvent causer des fuites et des dommages matériels. American Standard n'est pas responsable ou imputable des dommages causés par l'utilisation de nettovants à l'intérieur du réservoir.

Inside The Box:

Contenu:



Tank To Bowl Gasket Joint statique entre le réservoir et la cuvette



Attachment Handles with Nuts (2) Poignées d'attachement

avec des écrous (2)



Plastic Washers (2) Rondelles en plastique (2)

 \mathfrak{E}

 Ξ



Bolt Caps (2) Capuchons de boulon (2)




Bowl-To-Floor Knobs (2) Boutons de Cuvette-à-Plancher



Boulons de

réservoir (2)





Boulons de siège (2)

Slow Close Toilet Seat Siège de toilette à fermeture lente





Boulons enT avec



Écrous de fermeture





Zip Nuts (2)




Washers (2) Rondelles (2)

For Assistance Call Customer Care at: (800) 387-0369

Pour assistance technique, appeler le service à la clientèle au : (800) 387-0369.

www.americanstandard.ca

If Removing An Existing Toilet Pour Retirer Une Toilette En Place Turn off water supply. Flush to remove Couper l'alimentation en eau. water from tank;



Before You Start:

Avant De Commencer:

sponge remaining water from bowl before removing toilet. Tirer la chasse d'eau pour

éliminer l'eau du réservoir : éponger l'eau qui reste dans la cuvette avant de retirer la toilette.



Clean flange. Nettoyage de la bride.






▲ Caution: If leaving floor flange open for more than 1-2 hours, cover flange to prevent escaping sewer gasses.


> Attention : si la bride de plancher demeure ouverte pendant plus d'une à deux heures, couvrir la bride pour empêcher les gaz d'égout de s'échapper.


> > pg3


Installation Instructions:


Consignes d'installation :























WARNING: Overtightening of water supply line nuts could result in breakage and potential flooding. If the connection leaks after hand tightening, replace the supply line. Do not use any type of sealant on the water supply connection. Use of plumber's putty, pipe dope, or any other type of sealant will void the warranty.

MISE EN GARDE: un boulon du tuyau d'alimentation en eau trop serré peut faire en sorte que le tuyau se brise, causant ainsi une inondation. Si le raccord fuit après avoir été serré manuellement, remplacer le tuyau d'alimentation. Ne pas utiliser quelconque produit de scellement sur le raccord d'alimentation en eau. L'usage de mastic, pâte lubrifiante ou autre type de produit de scellement peut entraîner l'annulation de la garantie.